Пробный тест CSLB C-16 Fire Protection Contractor

20 авторских тренировочных вопросов к экзамену на лицензию подрядчика в Калифорнии — с ответами и пояснениями.

Формат
Выбор ответа: 4 варианта, один наиболее подходящий

Темы
Вопросы сгруппированы по опубликованным темам CSLB

Банк вопросов
Обновлён: ноябрь 2026 г.

Как пользоваться тестом

1. Ответьте на все 20 вопросов без подсказок: на экзамене CSLB нельзя пользоваться справочными материалами.
2. Сверьтесь с ответами в конце и прочитайте пояснение к каждой ошибке.
3. Пройдите этот же тест онлайн — с мгновенными пояснениями и результатом по темам: test2pro.com/ru/free-practice-tests/c16-fire-protection-contractor

Отсканируйте, чтобы пройти онлайн

Темы экзамена и их примерная доля

Планирование и сметы	25%
Монтаж подземного противопожарного водопровода	9%
Монтаж систем пожаротушения	36%
Обслуживание и ремонт систем пожаротушения	9%
Безопасность	21%

Test2Pro — это только онлайн-подготовка. Запись на экзамен, сам экзамен, выдачу лицензии и результаты обеспечивают CSLB и PSI. Это авторские тренировочные вопросы, а не настоящие вопросы экзамена CSLB.

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

Вопросы

1 БЕЗОПАСНОСТЬ

Under Title 8, which of these workers must wear a personal fall arrest, fall restraint or positioning system, assuming no other adequate fall protection is in place?

Кто из этих работников по Title 8 должен использовать индивидуальную систему остановки падения (personal fall arrest), удержания (fall restraint) или позиционирования (positioning), если другой надёжной защиты от падения (fall protection) нет?

A. A worker on a flat roof behind standard guardrails
Работник на плоской крыше за стандартным ограждением

B. A worker 5 ft above the floor at an unprotected edge
Работник в 5 футах над полом у незащищённого края

C. A worker 10 ft above grade at an unprotected leading edge
Работник в 10 футах над землёй у незащищённого переднего края

D. A worker indoors at floor level, away from any opening
Работник в помещении на уровне пола, вдали от проёмов

2 БЕЗОПАСНОСТЬ

Under Cal/OSHA, unless an excavation is entirely in stable rock, from what depth must a trench always have a protective system such as shoring, shielding or sloping?

По правилам Cal/OSHA, если выемка не находится полностью в устойчивой скальной породе, с какой глубины траншея всегда должна иметь защитную систему (protective system), например крепление стенок (shoring), защитные экраны (shielding) или откосы (sloping)?

A. 5 feet
5 футов

B. 3 feet
3 фута

C. 6 feet
6 футов

D. 4 feet
4 фута

test2pro.com

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

3 БЕЗОПАСНОСТЬ

Under the Cal/OSHA Electrical Safety Orders, which portable electric tool may be used without an equipment grounding conductor?

Каким переносным электроинструментом по правилам электробезопасности Cal/OSHA (Electrical Safety Orders) можно работать без защитного заземляющего проводника (equipment grounding conductor)?

(A) A tool plugged into a GFCI-protected receptacle
Инструментом, включённым в розетку с защитой GFCI

(B) A metal-cased tool used with a two-prong plug adapter
Инструментом в металлическом корпусе через двухконтактный переходник

(C) A tool that will be used for less than one hour
Инструментом, которым будут работать меньше часа

(D) A listed tool marked as double-insulated
Сертифицированным инструментом с маркировкой двойной изоляции

---

4 БЕЗОПАСНОСТЬ

Under Cal/OSHA, an extension ladder leans against a wall with a working length of 16 feet from its foot to the top support. How far from the wall should the foot of the ladder be placed?

Выдвижная лестница (extension ladder) приставлена к стене, её рабочая длина (working length) от основания до верхней опоры — 16 футов. На каком расстоянии от стены нужно поставить основание лестницы по правилам Cal/OSHA?

(A) 2 feet
2 фута

(B) 8 feet
8 футов

(C) 5 feet 4 inches
5 футов 4 дюйма

(D) 4 feet
4 фута

---

5 МОНТАЖ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Aircraft hangars and flammable-liquid storage areas often need a large volume of water or foam-water solution applied over the whole area at once. Which system does this?

В авиационных ангарах и на складах легковоспламеняющихся жидкостей часто нужно подать большой объём воды или водопенного раствора сразу на всю площадь. Какая система это делает?

(A) Carbon dioxide total-flooding system
Система объёмного тушения углекислым газом

(B) Wet pipe system with standard spray sprinklers
Водозаполненная система со спринклерами стандартного распыла

(C) Single-interlock preaction system
Система предварительного действия с одинарной блокировкой

(D) Deluge system
Дренчерная система

---

test2pro.com

6 МОНТАЖ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

A seismic sway brace is installed to resist movement of a sprinkler main perpendicular to the pipe's axis. What type of brace is it?

Сейсмическую распорку (sway brace) ставят, чтобы она не давала спринклерной магистрали смещаться перпендикулярно оси трубы. Какой это тип распорки?

(A) Transverse hanger
Поперечный подвес

(B) Lateral brace
Поперечная распорка

(C) Longitudinal brace
Продольная распорка

(D) Vertical restraint
Вертикальный ограничитель

---

7 МОНТАЖ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Which valve arrangement belongs in the main discharge line of a fire pump, listed in order going downstream from the pump?

Какая арматура должна стоять на основной напорной линии пожарного насоса (fire pump), если перечислять по ходу воды от насоса?

(A) A check valve, then a listed indicating control valve
Обратный клапан, затем сертифицированный запорный клапан с указателем положения

(B) A listed indicating control valve, then a check valve
Сертифицированный запорный клапан с указателем положения, затем обратный клапан

(C) Two listed indicating control valves and no check valve
Два сертифицированных запорных клапана с указателем положения, без обратного клапана

(D) A check valve only, with no control valve after it
Только обратный клапан, без запорного клапана после него

---

8 МОНТАЖ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

When the wet-chemical system protecting a restaurant's cooking line actuates, what must happen to the fuel or electric supply of the cooking equipment under the hood?

Когда срабатывает система тушения жидким химическим составом (wet chemical system), защищающая линию кухонного оборудования в ресторане, что должно произойти с подачей топлива или электроэнергии к кухонному оборудованию под вытяжным зонтом?

(A) It shuts off automatically and can be restored only by a manual reset
Отключается автоматически и включается снова только после ручного сброса

(B) It shuts off automatically and restores itself once the system is recharged
Отключается автоматически и включается сама после перезарядки системы

(C) It stays on, because only the hood exhaust fan is tied into the system
Не отключается, потому что к системе подключён только вытяжной вентилятор

(D) It shuts off only if someone also pulls the manual actuation station
Отключается, только если кто-то ещё и дёрнет рукоятку ручного пуска

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

9 МОНТАЖ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

What is the minimum size of the main drain connection for a 3-inch sprinkler system riser?
Каков минимальный размер подключения главного дренажа (main drain) на стояке (riser) спринклерной системы диаметром 3 дюйма?

- (A) 3/4 inch
  3/4 дюйма
- (B) 1-1/4 inches
  1-1/4 дюйма
- (C) 2 inches
  2 дюйма
- (D) 1 inch
  1 дюйм

---

10 МОНТАЖ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

A building in an area subject to freezing has a fire department connection on its sprinkler system. What must be installed on the piping between the FDC check valve and the outside hose inlets?
Здание стоит в местности, где возможно промерзание, и на его спринклерной системе есть патрубок для подключения пожарной техники (fire department connection, FDC). Что нужно установить на трубопроводе между обратным клапаном (check valve) FDC и наружными патрубками для пожарных рукавов?

- (A) A second check valve
  Второй обратный клапан
- (B) An air-release valve
  Воздуховыпускной клапан
- (C) A pressure-relief valve
  Предохранительный клапан
- (D) An automatic drain valve
  Автоматический дренажный клапан

---

11 МОНТАЖ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Under unobstructed construction, how far below the ceiling may the deflector of a standard spray upright or pendent sprinkler be located?
Если конструкция перекрытия не создаёт препятствий (unobstructed construction), на каком расстоянии ниже потолка может находиться розетка (deflector) спринклера стандартного распыла (standard spray sprinkler), установленного розеткой вверх (upright) или вниз (pendent)?

- (A) 1 in. to 12 in.
  От 1 до 12 дюймов
- (B) 4 in. to 6 in.
  От 4 до 6 дюймов
- (C) 1 in. to 4 in.
  От 1 до 4 дюймов
- (D) 6 in. to 18 in.
  От 6 до 18 дюймов

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

12 ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

An inspection finds a sprinkler that is leaking, has lost the fluid from its glass bulb, or is physically damaged. What must be done with it?

При осмотре нашли спринклер, который протекает, потерял жидкость из стеклянной колбы или механически повреждён. Что с ним нужно сделать?

(A) Clean it and leave it in service
Очистить и оставить в работе

(B) Have it bench-tested and reinstall it
Проверить на стенде и установить обратно

(C) Replace it
Заменить

(D) Repair it with the manufacturer's parts
Отремонтировать запчастями производителя

---

13 ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

A technician fully opens the inspector's test connection on a wet pipe sprinkler system, and no water comes out. What is the most likely cause?

Техник полностью открывает испытательный кран (inspector's test connection) водозаполненной спринклерной системы (wet pipe system), но вода не идёт. Какая причина наиболее вероятна?

(A) The waterflow switch retard is set too long
Задержка сигнализатора потока выставлена слишком большой

(B) The test orifice matches only one sprinkler
Калиброванное отверстие крана рассчитано только на один спринклер

(C) The control valve is shut or the piping is blocked
Запорный клапан закрыт или трубопровод засорён

(D) The system pressure is higher than normal
Давление в системе выше обычного

---

test2pro.com

14 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

Before closeout, a fire protection contractor must pay for these inspections:
• County inspection: $140/hr for 4.5 hours
• Fire marshal inspection: $180/hr for 3 hours
• Final inspection: $250/hr for 2.5 hours
A supervisor paid $72/hr must accompany the inspectors during every inspection. What will the supervisor's time cost?
Перед сдачей объекта подрядчик по системам пожаротушения должен оплатить такие проверки:
• Окружная проверка: $140/ч, 4.5 часа
• Проверка пожарного надзора (fire marshal): $180/ч, 3 часа
• Итоговая проверка: $250/ч, 2.5 часа
На каждой проверке инспекторов должен сопровождать прораб с оплатой $72/ч. Сколько будет стоить время прораба?

Ⓐ $720.00
Ⓑ $2,515.00
Ⓒ $504.00
Ⓓ $1,795.00

---

15 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

A furniture plant has an area where finished parts are dipped in open tanks of varnish and paint. Which NFPA 13 occupancy hazard classification applies to that area?
На мебельной фабрике есть участок, где готовые детали окунают в открытые ванны с лаком и краской. Какой класс опасности помещения (occupancy hazard classification) по NFPA 13 относится к этому участку?

Ⓐ Ordinary Hazard Group 2
Обычная опасность, группа 2
Ⓑ Extra Hazard Group 2
Высокая опасность, группа 2
Ⓒ Extra Hazard Group 1
Высокая опасность, группа 1
Ⓓ Ordinary Hazard Group 1
Обычная опасность, группа 1

---

test2pro.com

16 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

In a hydraulically calculated sprinkler system, where must the design area be located?

Где должна находиться расчётная площадь (design area) в спринклерной системе, рассчитанной гидравлически?

A Nearest the system riser
Ближе всего к стояку системы

B At the center of the floor
В центре этажа

C Where it is the most hydraulically demanding
Там, где гидравлические требования наибольшие

D Where it is the least hydraulically demanding
Там, где гидравлические требования наименьшие

---

17 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

A sprinkler system is designed by hydraulic calculation. Unless a sprinkler's listing requires more, what is the minimum operating pressure allowed at any sprinkler?

Спринклерная система рассчитана гидравлически. Если сертификация (listing) спринклера не требует большего, какое минимальное рабочее давление допускается на любом спринклере?

A 15 psi

B 5 psi

C 10 psi

D 7 psi

---

18 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

A suction tank must hold 45,000 gal of water. Using 1 ft³ = 7.48 gal, what volume in cubic feet must the tank provide?

Резервуар на всасывающей линии насоса (suction tank) должен вмещать 45,000 галлонов воды. Если 1 ft³ = 7.48 галлона, какой объём в кубических футах должен иметь резервуар?

A 5,402.2 ft³

B 6,016.0 ft³

C 721.2 ft³

D 6,944.4 ft³

---

test2pro.com

19 МОНТАЖ ПОДЗЕМНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА

Where is a concrete thrust block placed at a horizontal bend in an underground fire service main?
Где ставят бетонный упор (thrust block) на горизонтальном повороте подземного противопожарного водопровода (underground fire service main)?

A. On top of the fitting, below the trench backfill
Сверху на фитинге, под обратной засыпкой траншеи

B. Under the fitting, as a bedding pad
Под фитингом, как подушку основания

C. Against undisturbed soil on the inside of the bend
Вплотную к ненарушенному грунту с внутренней стороны поворота

D. Against undisturbed soil on the outside of the bend
Вплотную к ненарушенному грунту с внешней стороны поворота

---

20 МОНТАЖ ПОДЗЕМНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА

Under NFPA 24, at least how far from the building it protects should a private fire hydrant normally be placed?
Согласно NFPA 24, на каком минимальном расстоянии от защищаемого здания обычно должен стоять частный пожарный гидрант (fire hydrant)?

A. 20 feet
20 футов

B. 30 feet
30 футов

C. 10 feet
10 футов

D. 40 feet
40 футов

---

test2pro.com

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

Ответы и пояснения

№	ОТВЕТ	ПОЯСНЕНИЕ
1	**C**	Title 8 §1670(a) требует индивидуальных систем остановки падения, удержания или позиционирования для работников, которые могут упасть с высоты более 7 1/2 фута: с периметра сооружения, с незащищённых сторон и краёв, с передних краёв (leading edges), в шахты и проёмы, с кровли круче 7:12 или с других уклонов круче 40°, если другой надёжной защиты нет. При ограждении, высоте 5 футов и работе вдали от краёв это требование не действует.
2	**A**	Title 8 §1541.1(a)(1) требует защищать каждого работника в выемке от обрушения грунта надёжной защитной системой. Исключения: выемка полностью в устойчивой скальной породе или выемка глубиной меньше 5 футов, если осмотр грунта компетентным лицом (competent person) не показывает признаков возможного обрушения. Поэтому с глубины 5 футов защитная система нужна всегда, а в более мелкой траншее она тоже нужна, если есть признаки возможного обрушения.
3	**D**	Title 8 §2395.45 освобождает от заземления сертифицированные (listed) или маркированные (labeled) переносные инструменты, защищённые одобренной системой двойной изоляции (double insulation), если на них есть отчётливая маркировка. Отдельное исключение касается сертифицированных инструментов, которыми, скорее всего, будут работать во влажных и токопроводящих местах, если они питаются через разделительный трансформатор с незаземлённой вторичной обмоткой напряжением не более 50 вольт. Защита GFCI, короткое время работы или двухконтактный переходник не заменяют заземляющий проводник у инструмента, которому он нужен.
4	**D**	Title 8 §3276(e)(9) требует ставить приставную лестницу, которая не стоит сама, по возможности так, чтобы расстояние по горизонтали от верхней опоры до основания было равно четверти рабочей длины. Здесь 16 ÷ 4 = 4 фута. Если поставить основание на половине (8 футов) или трети (5 футов 4 дюйма) рабочей длины, лестница будет стоять слишком полого и может соскользнуть.
5	**D**	В дренчерной системе (deluge system) стоят открытые спринклеры или насадки на трубопроводе, который сообщается с атмосферой. Когда система обнаружения в той же зоне открывает дренчерный клапан (deluge valve), вода или водопенный раствор выходит сразу из всех выпусков. Это подходит для быстро распространяющихся пожаров в ангарах и зонах с легковоспламеняющимися жидкостями. Водозаполненная система (wet pipe system) и система предварительного действия (preaction system) подают воду только через сработавшие спринклеры, а углекислый газ — газовое огнетушащее вещество, а не вода и не пена.
6	**B**	NFPA 13 определяет поперечную распорку (lateral brace) как сейсмическую распорку, которая сопротивляется относительному смещению трубопровода системы перпендикулярно его оси, а продольную распорку (longitudinal brace) — как распорку, которая сопротивляется смещению вдоль оси. Четырёхсторонняя распорка (four-way brace) сочетает и то и другое. Ограничитель (restraint), который NFPA 13 считает более слабой мерой против нагрузок, чем распорка, лишь ограничивает смещение трубы, а подвес (hanger) несёт вес трубы.
7	**A**	NFPA 20 требует, чтобы в напорном узле насоса стоял сертифицированный (listed) обратный клапан (check valve) или устройство защиты от обратного потока (backflow preventer), а со стороны системы пожаротушения после этого обратного клапана — сертифицированный запорный клапан с указателем положения (indicating control valve). Обратный клапан не даёт давлению системы гнать воду назад через насос, а запорный клапан после него позволяет отключить насос и обратный клапан для обслуживания. Предохранительный клапан (relief valve), если он нужен, стоит не на этом участке: его подключают между насосом и обратным клапаном на напорной линии.

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

№	ОТВЕТ	ПОЯСНЕНИЕ
8	**A**	CFC 904.14.2 требует, чтобы при срабатывании системы пожаротушения коммерческой кухни подача топлива или электроэнергии к кухонному оборудованию отключалась автоматически, а восстанавливать её нужно вручную: так готовка не начнётся снова, пока кто-нибудь не убедится, что огонь потушен. Рукоятка ручного пуска (manual pull station) — лишь второй способ запустить систему, и отключение от неё не зависит. CFC 904.3.3 добавляет другие блокировки, которых требует стандарт, по которому спроектирована система, например управление вентиляцией.
9	**B**	NFPA 13 задаёт размер главного дренажа по размеру стояка: для стояков до 2 дюймов дренаж не меньше 3/4 дюйма; для стояков от 2-1/2 до 3-1/2 дюйма — не меньше 1-1/4 дюйма; для стояков 4 дюйма и больше — не меньше 2 дюймов. Поэтому стояку 3 дюйма нужен дренаж не меньше 1-1/4 дюйма.
10	**D**	NFPA 13 (2025) требует, чтобы в зонах, где возможно промерзание, на коротком участке трубы между обратным клапаном FDC и наружной соединительной головкой для рукава стоял одобренный автоматический дренажный клапан (automatic drain valve), который в обиходе называют automatic drip или ball drip. Его размещают так, чтобы его можно было осмотреть и проверить. Вода, которая просочилась через обратный клапан или осталась после подачи воды пожарными, стекает, и этот участок не замерзает и не лопается. Второй обратный клапан, воздуховыпускной клапан или предохранительный клапан (relief valve) оставили бы воду стоять в трубе.
11	**A**	При конструкции без препятствий по NFPA 13 розетки спринклеров стандартного распыла, установленных розеткой вверх или вниз, располагают не меньше чем на 1 дюйм и не больше чем на 12 дюймов ниже потолка. От 4 до 6 дюймов — правило для настенных спринклеров (sidewall), а от 1 до 4 дюймов — обычное расстояние для спринклеров жилых помещений (residential).
12	**C**	NFPA 25 требует заменять любой спринклер с протечкой, механическими повреждениями или потерей жидкости из стеклянной колбы, а также любой спринклер, работу которого ухудшают коррозия, отложения (loading) или краска, нанесённая не производителем. Новый спринклер должен иметь те же характеристики, например исполнение, коэффициент K (K-factor), температуру срабатывания и тип розетки. Протекающий, повреждённый или опустевший спринклер нельзя очистить, проверить на стенде или отремонтировать и оставить в работе.
13	**C**	Испытательный кран имитирует расход одного спринклера, поэтому вода должна пойти сразу, как только его откроют. Если потока нет, вода не доходит до этой части системы: закрыт запорный клапан (control valve) или засорён трубопровод. Задержка (retard) сигнализатора потока (waterflow switch) только откладывает сигнал тревоги, калиброванное отверстие и должно соответствовать одному спринклеру, а более высокое давление увеличило бы расход, а не остановило его.
14	**A**	Прораб присутствует на проверках всё время: 4.5 + 3 + 2.5 = 10 часов, и 10 × $72 = $720.00. Оплата самих инспекторов (4.5 × $140 + 3 × $180 + 2.5 × $250 = $1,795.00) — отдельная статья расходов; если прибавить к ней время прораба, получится $2,515.00, а если не учесть 3 часа пожарного надзора — $504.00.
15	**B**	В приложении к NFPA 13 распыление легковоспламеняющихся жидкостей, нанесение покрытий обливом, закалка в открытых масляных ваннах, очистка растворителями и окунание в лак и краску отнесены к классу «высокая опасность, группа 2» (Extra Hazard Group 2), потому что там используется умеренное или значительное количество легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. Класс «высокая опасность, группа 1» (Extra Hazard Group 1) охватывает очень большую горючую нагрузку при малом количестве легковоспламеняющихся или горючих жидкостей или без них, например лесопилки и производство фанеры и ДСП.

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

№	ОТВЕТ	ПОЯСНЕНИЕ
16	**C**	NFPA 13 требует, чтобы расчётной площадью была зона с наибольшими гидравлическими требованиями — обычно самая удалённая от источника водоснабжения. Если водоснабжение обеспечивает потребность там, то и любая другая зона системы получит не меньше расчётной интенсивности орошения (design density).
17	**D**	NFPA 13 устанавливает 7 psi как минимальное рабочее давление на любом спринклере в гидравлически рассчитанной системе. Если сертификация спринклера требует более высокого минимального давления, как у многих спринклеров с расширенной зоной орошения (extended coverage) и спринклеров для складов (storage), действуют требования сертификации.
18	**B**	Чтобы перевести галлоны в кубические футы, разделите их на число галлонов в одном кубическом футе: 45,000 ÷ 7.48 ≈ 6,016.0 ft³. Если разделить на 8.33 (вес галлона в фунтах), получится 5,402.2, а если на 62.4 (вес кубического фута в фунтах) — 721.2: в обоих случаях путают вес и объём. 6,944.4 получается, если неправильно запомнить коэффициент и взять 6.48.
19	**D**	Опорный бетонный упор передаёт на грунт усилие, которое возникает на повороте, поэтому его опорную поверхность ставят вплотную к ненарушенному грунту с той стороны, куда давит это усилие, — с внешней стороны поворота. Если до ненарушенного грунта не добраться, засыпку за упором уплотняют не менее чем до 90% стандартной плотности по Проктору (Standard Proctor). Упор сверху трубы, под ней или с внутренней стороны поворота этому усилию не противостоит.
20	**D**	NFPA 24 (2025), пункт 7.2.3, обычно требует ставить гидранты не ближе 40 футов от зданий, которые они защищают, чтобы при пожаре ими можно было пользоваться за пределами зоны жара и обрушения. Если поставить гидрант в 40 футах нельзя, раздел 7.2.4 позволяет надзорному органу (authority having jurisdiction) одобрить гидрант ближе к зданию или настенный гидрант (wall hydrant).

Готовы к полному банку вопросов C-16 Fire Protection Contractor?

600+ тренировочных вопросов в полном курсе, а также пробные экзамены на время, разбор ошибок и отслеживание готовности: test2pro.com/ru/online-classes/c16-fire-protection-contractor

© 2026 Test2Pro. Все права защищены. Этот PDF бесплатен для личной некоммерческой подготовки. Не копируйте, не перепродавайте, не публикуйте его и не загружайте на другие сайты — делитесь ссылкой test2pro.com/ru/free-practice-tests/c16-fire-protection-contractor.