Пробный тест CSLB C-33 Painting and Decorating Contractor

20 авторских тренировочных вопросов к экзамену на лицензию подрядчика в Калифорнии — с ответами и пояснениями.

Формат
Выбор ответа: 4 варианта, один наиболее подходящий

Темы
Вопросы сгруппированы по опубликованным темам CSLB

Банк вопросов
Обновлён: ноябрь 2026 г.

Как пользоваться тестом

1. Ответьте на все 20 вопросов без подсказок: на экзамене CSLB нельзя пользоваться справочными материалами.
2. Сверьтесь с ответами в конце и прочитайте пояснение к каждой ошибке.
3. Пройдите этот же тест онлайн — с мгновенными пояснениями и результатом по темам: test2pro.com/ru/free-practice-tests/c33-painting-and-decorating-contractor

Отсканируйте, чтобы пройти онлайн

Темы экзамена и их примерная доля

Планирование и сметы	28%
Ремонт основания и подготовка поверхности	30%
Покраска, поклейка обоев и отделочные покрытия	21%
Безопасность	21%

Test2Pro — это только онлайн-подготовка. Запись на экзамен, сам экзамен, выдачу лицензии и результаты обеспечивают CSLB и PSI. Это авторские тренировочные вопросы, а не настоящие вопросы экзамена CSLB.

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

Вопросы

1 БЕЗОПАСНОСТЬ

After wiping oil-based stain on kitchen cabinets, a painter has a pile of stain-soaked rags. Where should they be put?

Маляр протёр кухонные шкафы масляной морилкой (oil-based stain), и у него осталась куча тряпок, пропитанных морилкой. Куда их нужно положить?

(A) In a loose pile in a corner of the room
Кучей в угол комнаты

(B) In a plastic trash bag in the dumpster
В пластиковый мешок и в мусорный контейнер

(C) In an open plastic paint bucket
В открытое пластиковое ведро из-под краски

(D) In a metal oily-waste can with a self-closing lid
В металлический бак для промасленной ветоши с самозакрывающейся крышкой

2 БЕЗОПАСНОСТЬ

A painter sets an extension ladder to climb onto a flat roof. How far must the ladder's side rails extend above the roof edge?

Маляр ставит выдвижную лестницу (extension ladder), чтобы подняться на плоскую крышу. На сколько тетивы лестницы (side rails) должны выступать над краем крыши?

(A) At least 36 inches
Не менее чем на 36 дюймов

(B) At least 12 inches
Не менее чем на 12 дюймов

(C) At least 60 inches
Не менее чем на 60 дюймов

(D) At least 48 inches
Не менее чем на 48 дюймов

3 БЕЗОПАСНОСТЬ

A painter is cleaning up dust from work that disturbed lead-based paint. What kind of filter must the vacuum have?

Маляр убирает пыль после работ, при которых нарушили слой свинцовой краски. Какой фильтр должен быть у пылесоса?

(A) Standard shop-vacuum cartridge filter
Обычный картриджный фильтр строительного пылесоса

(B) Washable foam filter
Моющийся поролоновый фильтр

(C) HEPA filter
Фильтр HEPA

(D) Cloth dust bag
Тканевый мешок-пылесборник

test2pro.com

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

4 БЕЗОПАСНОСТЬ

A painter wants to know how toxic a new solvent-based primer is, which chemical hazards it carries and how to handle and store it safely. Which document is the primary source for this information?
Маляр хочет узнать, насколько токсична новая грунтовка на растворителе, какие у неё химические опасности и как безопасно с ней обращаться и хранить её. Какой документ — основной источник этих сведений?

(A) The product's technical data sheet (TDS)
Технический лист продукта (TDS)

(B) The finish schedule in the project specifications
Ведомость отделки в спецификациях проекта

(C) The safety data sheet (SDS)
Паспорт безопасности (SDS)

(D) The employer's Cal/OSHA Form 300 injury log
Журнал травм работодателя Cal/OSHA Form 300

---

5 РЕМОНТ ОСНОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Before painting, which material is used to seal the small gaps where an interior window casing meets the drywall?
Чем перед покраской заделывают мелкие щели в местах, где внутренний оконный наличник примыкает к гипсокартону?

(A) Glazing compound
Оконной замазкой

(B) Two-part wood filler
Двухкомпонентной шпаклёвкой по дереву

(C) Paintable acrylic latex caulk
Окрашиваемым акриловым латексным герметиком

(D) Drywall taping compound
Шпаклёвкой для швов гипсокартона

---

6 РЕМОНТ ОСНОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Which tape is made for masking rough brick, stucco and concrete block before spraying?
Какая лента предназначена для укрывки шероховатого кирпича, штукатурки и бетонных блоков перед покраской распылителем?

(A) Stucco tape
Малярная лента для штукатурки

(B) Multi-surface painter's tape
Универсальный малярный скотч

(C) Delicate-surface tape
Малярный скотч для деликатных поверхностей

(D) Duct tape
Армированный скотч

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

7 РЕМОНТ ОСНОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Which set of tools is normally used to strip a paper-backed wallpaper hung with water-soluble paste?
Какими инструментами обычно снимают обои на бумажной основе, поклеенные на водорастворимый клей?

(A) A heat gun, a putty knife and a drop cloth
Строительный фен, шпатель и укрывная ткань

(B) A belt sander, a dust mask and a shop vacuum
Ленточная шлифмашина, пылезащитная маска и строительный пылесос

(C) Hot water in a sprayer, a sponge and a wide knife
Горячая вода в распылителе, губка и широкий шпатель

(D) Mineral spirits, a rag and coarse steel wool
Уайт-спирит, ветошь и грубая стальная вата

---

8 РЕМОНТ ОСНОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Which primer is the usual choice for sealing a dried water stain on a ceiling so it will not bleed through the new paint?
Какую грунтовку обычно выбирают, чтобы закрыть высохшее пятно от протечки на потолке и оно не проступило через новую краску?

(A) PVA (vinyl acrylic) drywall primer
Грунтовка PVA (винил-акриловая) для гипсокартона

(B) Standard acrylic latex primer
Обычная акриловая латексная грунтовка

(C) Flat latex ceiling paint, two coats
Матовая латексная потолочная краска в два слоя

(D) Alkyd (oil-based) stain-blocking primer
Алкидная (масляная) грунтовка-блокатор пятен

---

9 РЕМОНТ ОСНОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

When pressure washing lap siding before painting, which practice should be avoided because it forces water behind the boards?
Сайдинг из досок внахлёст (lap siding) перед покраской моют аппаратом высокого давления (pressure washing). Чего при этом нужно избегать, потому что вода уходит за доски?

(A) Aiming the spray upward under the laps
Направлять струю снизу вверх под нахлёст

(B) Keeping the spray pointed downward
Держать струю направленной вниз

(C) Holding the tip at a safe distance
Держать насадку на безопасном расстоянии

(D) Using a wide fan tip at low pressure
Работать широкой веерной насадкой на низком давлении

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

10 РЕМОНТ ОСНОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

A painter inspecting old exterior paint wants a quick field check for chalking. What is the usual method?
Маляр осматривает старую краску на фасаде и хочет быстро проверить её на меление (chalking) прямо на месте. Как это обычно делают?

(A) Rubbing the surface with a finger or dark cloth
Проводят по поверхности пальцем или тёмной тканью

(B) Applying a small test coat of new paint
Наносят небольшой пробный слой новой краски

(C) Using a chemical spot-test kit
Используют набор для химического экспресс-теста

(D) Spraying the surface with water
Обрызгивают поверхность водой

---

11 ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

After rolling a wall, the painter sees a darker band along the ceiling line and corners where the edges were brushed first. What is this defect called?
Маляр прокатал стену валиком и видит более тёмную полосу вдоль потолка и в углах, где края сначала прокрасили кистью. Как называется этот дефект?

(A) Flashing
Пятнистый блеск

(B) Picture framing
Эффект рамки

(C) Lap marks
Следы нахлёста

(D) Holidays
Пропуски

---

12 ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

While you cut in a window casing with latex paint, a few drips land on the client's unprotected, finished wood sill. What should you do right away?
Вы обводите кистью оконный наличник латексной краской, и несколько капель падают на неукрытый деревянный подоконник клиента с готовым покрытием. Что нужно сделать сразу?

(A) Wipe them up with a clean, damp rag
Стереть их чистой влажной тряпкой

(B) Even them out with a heat gun
Разровнять их строительным феном

(C) Scrape them off with a 5-in-1 tool
Соскоблить их инструментом 5-в-1

(D) Sand the spots smooth
Зашкурить эти места

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

13 ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

The walls and corners of an old house are badly out of square. What should a paperhanger use to set the first strip truly vertical?

Стены и углы в старом доме сильно перекошены. По чему обойщик должен выставить первое полотно строго вертикально?

(A) The adjoining wall corner
По соседнему углу стены

(B) A carpenter's framing square
По плотницкому угольнику

(C) A plumb bob and chalk line
По отвесу и отбивочному шнуру

(D) The edge of the door casing
По краю дверного наличника

---

14 ПОКРАСКА, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

A natural-finished mahogany front door faces full afternoon sun. Which clear finish is formulated for that kind of exposure?

Входная дверь из красного дерева покрыта прозрачной отделкой, и после полудня она вся стоит на прямом солнце. Какое прозрачное покрытие рассчитано на такие условия?

(A) Interior oil-based polyurethane
Масляный полиуретановый лак для внутренних работ

(B) Dewaxed shellac
Шеллак без воска

(C) Nitrocellulose lacquer
Нитроцеллюлозный лак

(D) Marine spar varnish
Морской яхтный лак

---

15 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

Why should every roll of wallpaper for one room carry the same run (batch) number?

Почему у всех рулонов обоев для одной комнаты должен быть один и тот же номер партии (run number)?

(A) So the whole order can be billed as one item
Чтобы весь заказ можно было выставить в счёте одной позицией

(B) So the rolls cost less per bolt
Чтобы каждый рулон обошёлся дешевле

(C) So the paste dries at the same rate on every strip
Чтобы клей высыхал одинаково на каждом полотне

(D) So the color and shading match from strip to strip
Чтобы цвет и оттенок совпадали от полотна к полотну

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

16 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

Where in a set of construction drawings does a painting estimator find the paint types, sheens and colors assigned to each room's walls, ceilings and trim?

Где в комплекте строительных чертежей сметчик малярных работ находит типы красок, степень блеска (sheen) и цвета для стен, потолков и погонажа (trim) каждого помещения?

Ⓐ The site plan
На генплане участка

Ⓑ The room finish schedule
В ведомости отделки помещений

Ⓒ The exterior elevations
На чертежах фасадов

Ⓓ The structural general notes
В общих указаниях к конструктивным чертежам

---

17 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

One gallon of paint covers 375 sq ft. How many gallons must be bought for 4,850 sq ft, adding a 10% waste allowance and rounding up to whole gallons?

Один галлон краски покрывает 375 кв. футов. Сколько галлонов нужно купить на 4,850 кв. футов, если добавить 10% запаса на потери и округлить вверх до целых галлонов?

Ⓐ 13 gallons
13 галлонов

Ⓑ 14.23 gallons
14.23 галлона

Ⓒ 14 gallons
14 галлонов

Ⓓ 15 gallons
15 галлонов

---

18 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

A caller asks for a price to paint "a 5,250 sq ft house with 18 ft ceilings" but offers no plans, finish schedule or walk-through. What should the contractor do?

Человек звонит и просит назвать цену покраски «дома площадью 5,250 кв. футов с потолками 18 футов», но не даёт ни чертежей, ни ведомости отделки и не предлагает осмотреть объект. Что должен сделать подрядчик?

Ⓐ Quote $10,500 ($2.00 per floor sq ft)
Назвать цену $10,500 ($2.00 за кв. фут пола)

Ⓑ Get plans or a walk-through before pricing
Сначала получить чертежи или осмотреть объект

Ⓒ Quote $5,250 ($1.00 per floor sq ft)
Назвать цену $5,250 ($1.00 за кв. фут пола)

Ⓓ Quote $15,750 ($3.00 per floor sq ft)
Назвать цену $15,750 ($3.00 за кв. фут пола)

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

19 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

On a plan drawn at 1/8" = 1'-0", a wall measures 4-5/8 inches. What is its actual length?

На плане в масштабе 1/8" = 1'-0" длина стены — 4-5/8 дюйма. Какова фактическая длина стены?

(A) 18-1/2 ft
18-1/2 фута

(B) 40 ft
40 футов

(C) 37 ft
37 футов

(D) 74 ft
74 фута

---

20 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

On a standard red-yellow-blue color wheel, which color is the complement of green?

Какой цвет дополнительный (complementary) к зелёному на стандартном цветовом круге, построенном на красном, жёлтом и синем?

(A) Red
Красный

(B) Violet
Фиолетовый

(C) Blue-green
Сине-зелёный

(D) Yellow
Жёлтый

---

test2pro.com

Ответы и пояснения

№	ОТВЕТ	ПОЯСНЕНИЕ
1	**D**	Высыхающие масла в морилках и отделочных составах при окислении выделяют тепло, и в куче или в мешке пропитанных тряпок это тепло может накопиться, пока тряпки не загорятся сами. Title 8 §1736(h) требует хранить промасленную ветошь и отходы растворителей в огнестойких закрытых ёмкостях, пока их не вывезут с объекта, а California Fire Code (304.3.1) требует сертифицированный (listed) контейнер для таких отходов, например металлический бак для промасленной ветоши (oily-waste can) с самозакрывающейся крышкой. Тряпки можно также разложить на улице в один слой и высушить или перед утилизацией закрыть в металлической ёмкости, заполненной водой.
2	**A**	Title 8 §3276(e)(11) требует, чтобы тетивы переносной лестницы, по которой поднимаются на верхнюю площадку, выступали над этой площадкой не менее чем на 36 дюймов: за них держатся, когда сходят с лестницы и встают на неё. Если лестницу нельзя так выдвинуть, её закрепляют сверху и ставят поручень или другую опору для рук. Кроме того, нижний конец лестницы отставляют примерно на 1 фут на каждые 4 фута рабочей длины (§3276(e)(9)).
3	**C**	Свинцовая пыль настолько мелкая, что проходит через обычные фильтры пылесоса и выдувается обратно в помещение. Title 8 §1532.1(h)(4) требует, чтобы пылесосы для уборки свинца были оснащены фильтрами HEPA; брошюра EPA о безопасной работе со свинцом и правило RRP тоже требуют пылесосов с HEPA, а затем влажной протирки. Фильтр HEPA задерживает не менее 99.97 процента частиц размером 0.3 микрона.
4	**C**	По стандарту об информировании об опасностях (hazard communication, Title 8 §5194(g)) производители и импортёры обязаны получить или составить паспорт безопасности (SDS, раньше MSDS) на каждое опасное химическое вещество, а дистрибьюторы — передать его с первой поставкой. Его разделы: идентификация опасностей; состав; первая помощь; тушение пожара; обращение и хранение; контроль воздействия и средства защиты; токсикология. Технический лист (TDS) даёт данные для нанесения: расход, время высыхания, разбавление; в ведомости отделки перечислены материалы и цвета; в журнал Form 300 записывают травмы.
5	**C**	Стыки между окрашенным деревянным погонажем (trim) и окрашенной стеной заделывают окрашиваемым акриловым (латексным) герметиком: он остаётся эластичным, когда материалы двигаются, отмывается водой, и по нему хорошо ложится краска. В PCA P11 малярный герметик (painter's caulk) — это окрашиваемый акриловый/латексный или модифицированный уретаном герметик для швов шириной 1/8 дюйма и меньше между деревянным погонажем и поверхностью стены. Оконной замазкой (glazing compound) сажают стекло в раму, шпаклёвкой по дереву (wood filler) заделывают отверстия в древесине, а шпаклёвка для швов гипсокартона (taping compound) жёсткая и в подвижном шве трескается.
6	**A**	Малярная лента для штукатурки (stucco tape) — полиэтиленовая лента с очень липким клеем. Она повторяет рельеф шероховатых пористых поверхностей — штукатурки, кирпича, блоков и бетона, держит укрывную плёнку на ветру и снимается без следов клея, если снять её в пределах срока, указанного производителем. Цвет у разных марок разный. Малярный скотч для гладких или деликатных поверхностей не держится на шероховатой кладке, а армированный скотч (duct tape) — вообще не малярная лента: его клей остаётся на поверхности, а сам он рвётся кусками, особенно после солнца.

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

№	ОТВЕТ	ПОЯСНЕНИЕ
7	**C**	Водорастворимый клей размокает, поэтому обои смачивают горячей водой из распылителя или губкой (помогает немного моющего средства или ферментного средства для снятия обоев), дают им пропитаться и снимают широким шпателем (wide / broad knife); затем стену моют и ополаскивают, чтобы убрать все остатки клея, как требует PCA P16. Строительный фен (heat gun) обжигает бумагу и стену, шлифовка оставляет клей на стене вместо того, чтобы его снять, а уайт-спирит (mineral spirits) не растворяет клей на водной основе.
8	**D**	В пятнах от протечек есть водорастворимые отложения: состав на водной основе снова растворяет их и вытягивает на поверхность, и пятно проступает опять. Грунтовка-блокатор пятен на растворителе (stain-blocking primer), например алкидная (масляная) или на основе шеллака, закрывает пятно, не растворяя его. Грунтовка PVA предназначена для первого слоя по новому гипсокартону, а через обычную латексную грунтовку или лишние слои латексной потолочной краски пятно проступит.
9	**A**	Если гнать воду снизу вверх под нахлёст каждой доски, она попадает за сайдинг и в стену, пропитывает тыльную сторону досок и обшивку стены под ними (sheathing); потом краска вздувается пузырями и отслаивается, а древесина может загнить. USDA Forest Products Laboratory советует при мойке сайдинга направлять струю вниз и держать давление низким. Широкая веерная насадка, низкое давление и правильное расстояние до поверхности очищают её, не вырывая волокна древесины.
10	**A**	Меление — это разрушение связующего краски на поверхности под действием погоды: остаётся рыхлый порошок пигмента, который легко стирается. Проверяют так: проводят по поверхности пальцем или тёмной тканью (или прижимают к ней ленту, как в ASTM D4214) и смотрят, сколько порошка снимается. Сильное меление перед перекраской нужно смыть, а поверхность загрунтовать или обработать укрепляющим составом, потому что новая краска, особенно водоразбавляемая, плохо держится на мелящей поверхности.
11	**B**	Эффект рамки (picture framing) — заметная кайма по краям стены, где краска, нанесённая кистью по краям (cut-in paint), выглядит иначе, чем поле, прокатанное валиком. Обычно полоса от кисти успела высохнуть до прокатки или легла другой толщиной или фактурой. Чтобы этого избежать, края прокрашивают кистью небольшими участками, прокатывают валиком вплотную к краям, пока полоса ещё сырая, и работают по сырому краю (wet edge). Пятнистый блеск (flashing) — неравномерный блеск пятнами на заделанных местах, следы нахлёста (lap marks) — полосы там, где проходы валиком перекрылись уже после высыхания, а пропуски (holidays) — непрокрашенные или пропущенные места.
12	**A**	Сырая латексная краска — на водной основе, поэтому капли снимают с отделанной поверхности чистой тряпкой, смоченной водой, пока они не начали подсыхать. Соскабливание, шлифовка или нагрев повредят существующее покрытие — так поступают только с уже высохшей краской.
13	**C**	Отвес (plumb bob) под действием силы тяжести висит строго вертикально, как бы ни шли стены, углы и наличники, поэтому вертикаль, отбитая шнуром с мелом (chalk line), — надёжный ориентир для первого полотна, и все следующие полотна выставляют по нему. Углы, наличники и стены редко бывают строго вертикальными, а угольник лишь повторяет угол той кромки, к которой его приложили. В PCA P6 среди критериев приёмки указано, что обои должны быть наклеены по отвесу или под прямым углом (plumb or square).
14	**D**	Яхтный лак (spar varnish) создавали для деревянных лодок: в нём много масла (long-oil), поэтому он остаётся эластичным, когда древесина двигается, и обычно содержит поглотители UV-излучения. Это прозрачное покрытие, сделанное для наружной древесины под прямым солнцем. Но и его приходится обновлять чаще, чем краску. Полиуретан для внутренних работ и нитролак на солнце становятся хрупкими и разрушаются, а шеллак на улице плохо держит воду.

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

№	ОТВЕТ	ПОЯСНЕНИЕ
15	**D**	Для каждого тиража печати готовят свой замес красок и фоновых тонов, поэтому рулоны из разных партий могут немного различаться по цвету и оттенку. Если повесить рядом полотна из двух партий, разница будет заметна, поэтому обойщик до раскроя проверяет, что на всех рулонах один и тот же номер партии. Счёт, цена и время высыхания клея с номером партии не связаны.
16	**B**	Ведомость отделки помещений (room finish schedule) — это таблица, обычно на архитектурных листах или в спецификациях, где для каждого помещения указана отделка пола, плинтуса, стен и потолка, часто с типом краски, степенью блеска и кодами цветов. На генплане показаны участок и место здания на нём, на фасадах — наружные стороны здания, а в общих указаниях к конструктивным чертежам — материалы и нагрузки.
17	**D**	Разделите площадь на то, сколько покрывает один галлон, добавьте запас и округлите вверх: G = dfracAc × 1.10 = dfrac4,850375 × 1.10 ≈ 14.23 где G — галлоны, A — площадь в кв. футах, c — сколько кв. футов покрывает один галлон. Краску покупают целыми галлонами, поэтому 14.23 округляем вверх до 15 галлонов. 13 галлонов — это расчёт без запаса, 14.23 галлона купить нельзя, а 14 галлонов — округление вниз, и краски не хватит.
18	**B**	Цена покраски зависит от того, какие поверхности на самом деле нужно покрыть (стены, потолки, погонаж, двери и их площадь), в каком они состоянии и какая нужна подготовка, какие материалы и сколько слоёв указано в проекте и насколько удобен доступ. Площадь пола и высота потолков ничего из этого не говорят; по PCA P10 смету малярных работ составляют по измеренной площади поверхностей, которые нужно покрасить. Прежде чем давать цену, подрядчик должен получить чертежи и спецификации или осмотреть объект; цена по площади пола — это догадка, из-за которой можно потерять деньги или заказ.
19	**C**	В масштабе 1/8" = 1'-0" каждая 1/8 дюйма на чертеже — это 1 фут, поэтому считайте восьмые доли: 4-5/8 дюйма = 37/8 дюйма, то есть 37 восьмых, или 37 футов. В десятичных дробях: L = dfrac4.6250.125 = 37 ft 18-1/2 фута получается, если читать план в масштабе 1/4 дюйма, 74 фута — в масштабе 1/16 дюйма, а 40 футов — если округлить размер вверх до 5 дюймов.
20	**A**	Дополнительные цвета стоят на цветовом круге прямо напротив друг друга: красный и зелёный, жёлтый и фиолетовый, синий и оранжевый. Рядом они делают друг друга ярче, а при смешивании гасят друг друга до серого или коричневого. Зелёный — составной (вторичный) цвет из синего и жёлтого, поэтому дополнительный к нему — оставшийся основной цвет, красный.

Готовы к полному банку вопросов C-33 Painting and Decorating Contractor?

500+ тренировочных вопросов в полном курсе, а также пробные экзамены на время, разбор ошибок и отслеживание готовности: test2pro.com/ru/online-classes/c33-painting-and-decorating-contractor

© 2026 Test2Pro. Все права защищены. Этот PDF бесплатен для личной некоммерческой подготовки. Не копируйте, не перепродавайте, не публикуйте его и не загружайте на другие сайты — делитесь ссылкой test2pro.com/ru/free-practice-tests/c33-painting-and-decorating-contractor.