Пробный тест CSLB Class B General Building Contractor

20 авторских тренировочных вопросов к экзамену на лицензию подрядчика в Калифорнии — с ответами и пояснениями.

Формат
Выбор ответа: 4 варианта, один наиболее подходящий

Темы
Вопросы сгруппированы по опубликованным темам CSLB

Банк вопросов
Обновлён: ноябрь 2026 г.

Как пользоваться тестом

1. Ответьте на все 20 вопросов без подсказок: на экзамене CSLB нельзя пользоваться справочными материалами.
2. Сверьтесь с ответами в конце и прочитайте пояснение к каждой ошибке.
3. Пройдите этот же тест онлайн — с мгновенными пояснениями и результатом по темам: test2pro.com/ru/free-practice-tests/class-b-general-building-contractor

Отсканируйте, чтобы пройти онлайн

Темы экзамена и их примерная доля

Планирование и сметы	15%
Каркас и конструктивные элементы	20%
Основные строительные работы	30%
Отделочные работы	20%
Безопасность на площадке	15%

Test2Pro — это только онлайн-подготовка. Запись на экзамен, сам экзамен, выдачу лицензии и результаты обеспечивают CSLB и PSI. Это авторские тренировочные вопросы, а не настоящие вопросы экзамена CSLB.

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

Вопросы

1 КАРКАС И КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Which tools check wall plumb directly against its face?

Какими инструментами проверяют вертикальность стены, прикладывая их непосредственно к её поверхности?

(A) Level and straightedge
Строительный уровень и правило

(B) Builder’s level and grade rod
Нивелир и нивелирная рейка

(C) Framing square and bevel gauge
Столярный угольник и малка

(D) Water level and tape measure
Гидроуровень и рулетка

2 КАРКАС И КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Where does a framed wall typically have a jack stud beside a full-height king stud?

В каком месте каркасной стены обычно ставится подпорная стойка (jack stud) рядом с полновысотной основной стойкой (king stud)?

(A) At a wall corner
В углу стены

(B) At a partition intersection
В месте пересечения с перегородкой

(C) At the end of a stub wall
На конце короткой стенки (stub wall)

(D) At a door opening
У дверного проёма

3 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

Which drawings record the work as actually installed, including field changes?

Какие чертежи фиксируют работы в том виде, в каком они фактически выполнены, включая изменения на объекте?

(A) Permit drawings
Чертежи для получения разрешения

(B) As-built plans
Исполнительные чертежи

(C) Shop drawings
Деталировочные чертежи

(D) Preliminary plans
Предварительные планы

test2pro.com

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

4 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

Which CCR title contains California's building standards?

Какой раздел (Title) CCR содержит строительные нормы Калифорнии?

(A) Title 8

(B) Title 16

(C) Title 22

(D) Title 24

---

5 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

What is 1,800 ft² of roof area expressed in roofing squares?

Сколько кровельных квадратов (roofing squares) составляет площадь кровли 1,800 ft²?

(A) 180 squares
180 квадратов

(B) 1.8 squares
1.8 квадрата

(C) 36 squares
36 квадратов

(D) 18 squares
18 квадратов

---

6 ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Before solvent cementing PVC pipe, what does primer do?

Что делает праймер перед склеиванием трубы из PVC сольвентным клеем?

(A) Fills gaps at the joint
Заполняет зазоры в соединении

(B) Lubricates the joint
Смазывает соединение

(C) Cleans and softens the surfaces
Очищает и размягчает поверхности

(D) Seals the finished joint
Герметизирует готовое соединение

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

7 ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

For the same concrete mix without water-reducing admixtures, a higher slump generally indicates what?

О чём обычно говорит более высокая осадка конуса (slump) у одной и той же бетонной смеси без водоредуцирующих добавок?

- (A) Less mixing water
  Меньше воды затворения
- (B) More coarse aggregate
  Больше крупного заполнителя
- (C) Higher concrete strength
  Более высокая прочность бетона
- (D) More mixing water
  Больше воды затворения

---

8 ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

What is the standard name for hollow concrete wall blocks?

Как стандартно называются пустотелые бетонные стеновые блоки?

- (A) Clay bricks
  Глиняный кирпич
- (B) Concrete masonry units
  Бетонные кладочные элементы
- (C) Concrete pavers
  Бетонная тротуарная плитка
- (D) Precast wall panels
  Сборные стеновые панели

---

9 ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Which plumbing fixture is called a water closet?

Какой сантехнический прибор называют water closet?

- (A) Toilet
  Унитаз
- (B) Urinal
  Писсуар
- (C) Bidet
  Биде
- (D) Utility sink
  Хозяйственная раковина

---

test2pro.com

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

10 ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Which direction usually gives fixed solar panels in California the greatest annual output?

Какая ориентация обычно обеспечивает неподвижным солнечным панелям в Калифорнии наибольшую годовую выработку?

(A) East
Восток

(B) West
Запад

(C) South
Юг

(D) North
Север

---

11 ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Type AC (BX) cable is permitted in which location?

В каком месте допускается прокладка кабеля типа AC (BX)?

(A) A damp basement
Влажный подвал

(B) A dry indoor room
Сухое внутреннее помещение

(C) An outdoor wet location
Сырое место снаружи здания

(D) A buried raceway
Кабелепровод в грунте

---

12 ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

What is the nominal diameter of #4 rebar?

Каков номинальный диаметр арматуры #4?

(A) 3/8 in
3/8 дюйма

(B) 5/8 in
5/8 дюйма

(C) 1/2 in
1/2 дюйма

(D) 7/8 in
7/8 дюйма

---

test2pro.com

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

13 ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

What should be applied to steel concrete forms before placement?

Что следует нанести на стальную опалубку перед укладкой бетона?

A. Form-release agent
Опалубочная смазка

B. Curing compound
Состав для ухода за бетоном

C. Bonding adhesive
Адгезионный состав

D. Surface hardener
Упрочнитель поверхности

---

14 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

When practical on residential walls, how are drywall panels generally oriented?

Как, если это практически возможно, обычно ориентируют листы гипсокартона (drywall) на стенах жилых домов?

A. Long edges vertical
Длинными кромками вертикально

B. Long edges diagonal
Длинными кромками по диагонали

C. Alternating vertical and horizontal
Чередуя вертикальное и горизонтальное положение

D. Long edges horizontal
Длинными кромками горизонтально

---

15 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Where is ordinary paper-faced greenboard suitable?

Где пригоден обычный зелёный гипсокартон (greenboard) с бумажной облицовкой?

A. Exterior soffits
Наружные софиты

B. Bathroom walls outside wet areas
Стены ванной комнаты вне мокрых зон

C. Shower walls as a tile backer
Стены душевой как основание под плитку

D. Roof decks
Кровельный настил

---

test2pro.com

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

16 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

After asbestos is ruled out, how should unpainted popcorn texture be removed?

Как после исключения асбеста следует удалять неокрашенное фактурное покрытие «попкорн» (popcorn texture)?

A Sand while dry
Шлифовать всухую

B Apply solvent and scrape
Нанести растворитель и соскоблить

C Heat and scrape
Нагреть и соскоблить

D Mist with water and scrape
Увлажнить распылением воды и соскоблить

---

17 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

What grips stretch-in carpet along the room perimeter?

Что удерживает ковровое покрытие при натяжной укладке по периметру комнаты?

A Tackless strips
Гриппперные рейки

B Seam tape
Лента для швов

C Carpet cushion
Подложка под ковролин

D Transition strips
Переходные планки

---

18 БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЛОЩАДКЕ

Under Cal/OSHA, which condition requires employees to wear appropriate foot protection?

Какое условие, согласно Cal/OSHA, требует от работников использовать подходящие средства защиты ног?

A Walking on uneven ground
Ходьба по неровной поверхности

B Exposure to falling objects
Опасность падающих предметов

C Long periods of standing
Длительное стояние

D Working on a roof
Работа на крыше

---

test2pro.com

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

19 БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЛОЩАДКЕ

Which is an accepted means of shock protection for temporary 120 V, 20 A construction receptacles?

Какое средство защиты от поражения электрическим током допускается для временных строительных розеток 120 V, 20 A?

(A) A dedicated circuit
Выделенная цепь

(B) GFCI protection
Защита GFCI

(C) A surge protector
Устройство защиты от перенапряжений

(D) A locking receptacle
Розетка с поворотной фиксацией

---

20 БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЛОЩАДКЕ

Which asbestos condition allows fibers to become airborne most readily?

В каком состоянии асбеста волокна легче всего попадают в воздух?

(A) Encapsulated
Капсулированный

(B) Non-friable
Нерыхлый

(C) Friable
Рыхлый

(D) Enclosed
Изолированный

---

test2pro.com

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

Ответы и пояснения

№	ОТВЕТ	ПОЯСНЕНИЕ
1	**A**	Уровень задаёт вертикальную базу, а правило распространяет проверку вдоль стены. Остальные пары служат для определения отметок, размеров или углов, а не для такой проверки вертикальности прямым контактом.
2	**D**	В типичном дверном проёме деревянной каркасной стены полновысотная основная стойка (king stud) стоит рядом с подпорной стойкой (jack или trimmer stud), на которую опирается перемычка (header). В углах и местах пересечения стен применяются другие узлы каркаса.
3	**B**	Исполнительные чертежи (as-built plans) фиксируют выполненный монтаж и изменения на объекте. Чертежи для получения разрешения показывают утверждённый проект, а деталировочные чертежи (shop drawings) подробно описывают изготовление.
4	**D**	Строительный кодекс Калифорнии (California Building Standards Code) — это Title 24 Свода нормативных актов Калифорнии (California Code of Regulations). Title 8 охватывает трудовые отношения (industrial relations), включая правила безопасности Cal/OSHA (safety orders).
5	**D**	Один кровельный квадрат (roofing square) равен 100 ft². Разделите 1,800 на 100 и получите 18 квадратов.
6	**C**	Праймер очищает и размягчает сопрягаемые поверхности PVC перед нанесением сольвентного клея. Он не заменяет клей и не служит смазкой для соединения.
7	**D**	При неизменных прочих параметрах смеси увеличение количества воды затворения обычно увеличивает осадку конуса. При использовании добавок сама по себе высокая осадка конуса не доказывает ни высокую прочность, ни избыток воды.
8	**B**	Бетонные стеновые блоки — это бетонные кладочные элементы (concrete masonry units, CMU). Их стандартное название описывает материал и строительный элемент, а не цвет.
9	**A**	Water closet — это унитаз. Писсуар, биде и хозяйственная раковина — другие сантехнические приборы.
10	**C**	В Калифорнии неподвижные панели обычно ориентируют на юг, чтобы получать наибольшее годовое солнечное облучение. Затенение и ограничения площадки могут изменить оптимальное решение для конкретной установки.
11	**B**	Кабель типа AC предназначен для сухих мест. Его не допускается прокладывать во влажных или сырых местах, в том числе в подземных кабелепроводах.
12	**C**	Для стержней размеров от #3 до #8 номер означает номинальный диаметр в восьмых долях дюйма. Стержень #4 имеет диаметр 4/8 дюйма, то есть 1/2 дюйма.
13	**A**	Опалубочная смазка не даёт бетону сцепляться со сталью и помогает чисто снять опалубку. Составы для ухода за бетоном и адгезионные составы имеют другое назначение.
14	**D**	Горизонтальный монтаж на стенах жилых домов обычно сокращает общую длину швов. Вертикальный монтаж также может быть допустим в зависимости от стены и указанной конструкции (assembly).
15	**B**	Обычный влагостойкий greenboard пригоден для внутренних стен с ограниченной влажностью вне мокрых зон. Он не водонепроницаем и не является стандартным основанием под плитку в душевой.

test2pro.com

№	ОТВЕТ	ПОЯСНЕНИЕ
16	**D**	Лёгкое увлажнение неокрашенного покрытия распылённой водой размягчает его для соскабливания и уменьшает пыль. Покрытие, которое может содержать асбест, необходимо обследовать, прежде чем его трогать.
17	**A**	Шипы на грипперных рейках захватывают изнаночную сторону ковролина и удерживают натянутое покрытие по периметру. Лента для швов соединяет края ковролина, а подложка обеспечивает опору снизу.
18	**B**	Cal/OSHA требует подходящих средств защиты ног там, где падающие предметы могут травмировать ступни. Неровная поверхность, длительное стояние и работа на крыше сами по себе такой опасности не создают.
19	**B**	Защита GFCI — признанный способ защиты персонала у таких временных розеток. Cal/OSHA также допускает соответствующую требованиям программу гарантированного заземления оборудования (assured equipment grounding conductor program); выделенная цепь или устройство защиты от перенапряжений не заменяют ни один из этих способов.
20	**C**	Рыхлый асбестосодержащий материал в сухом состоянии можно раскрошить, измельчить или превратить в порошок давлением руки, поэтому волокна легко высвобождаются. Неповреждённый нерыхлый материал не крошится, а капсулирование или изоляция помогают удерживать волокна.

Готовы к полному банку вопросов Class B General Building Contractor?

1 300+ тренировочных вопросов в полном курсе, а также пробные экзамены на время, разбор ошибок и отслеживание готовности: test2pro.com/ru/online-classes/b-general-building-contractor

© 2026 Test2Pro. Все права защищены. Этот PDF бесплатен для личной некоммерческой подготовки. Не копируйте, не перепродавайте, не публикуйте его и не загружайте на другие сайты — делитесь ссылкой test2pro.com/ru/free-practice-tests/class-b-general-building-contractor.